Naudojimo instrukcija HPS maitinimo šaltiniams

Perspėjimai:

1 Kintamosios srovės įvestis pagal galinį skydelį (110V/220V jungiklis):
perjunkite į 110V ： 110V ± 10% 60Hz
perjunkite į 220V ： 220V ± 10% 50Hz
2 Jei aplinkos temperatūra 40 °C, užtikrinkite pakankamai vietos ventiliatoriui prietaiso gale
3 Išėjimo įtampa viršijama, kai perjungiant maitinimo šaltinį, išėjimo įtampa yra mažesnė nei nustatyta.

Ribinės srovės nustatymai:

1 Nusprendžiama didžiausią srovę jūsų prietaisui
2 Maitinimo šaltinį laikinai sujungkite į trumpąją grandinę (Įtampa turi būti nustatyta žemiau 10 v)
3 Sukite įtampos valdymo rankenėlė, kol CC indikatorius taps ryškus
4 Rankenėlę nustatykite norima srovės verte
5 Po sroves vertes nustatymo (apsauga nuo perkrovos) nelieskite rankenėlės
6 Pašalinkite trumpąjį jungimą

Veikimas:

1. Įjunkite maitinimo jungiklį į padėtį „OFF“
2. Užtikrinkite įėjimo įtampą
3. Įveskite maitinimą ir įjunkite maitinimo jungiklį į padėtį „ON“
4. Rankenėle sureguliuokite reikiamos įtampos ir sroves vertės.
5. Išorinės apkrovos prijungtos „+“, „-“ išvesties gnybtuose

1. Įtampos išvesties ekranas
2. Srovės išvesties ekranas
3. Stabilios įtampos indikatoriaus lemputė
4. Stabilios srovės indikatoriaus lemputė
5. Srovės apytikslus reguliavimas
6. Srovės tikslus reguliavimas
7. Įtampos apytikslus reguliavimas
8. Įtampos tikslus reguliavimas
9. Maitinimo jungiklis
10. „-“ Išvestis: neigiamas poliškumas (juodas)
11. „+“ išvestis: teigiamas poliškumas (raudona)
12. Ventiliatorius (su temperatūros reguliatoriumi)
13. 110 V / 220 V jungiklis (pagal kliento poreikius)
14. Maitinimo lizdas
15. Saugiklių dėžutė
16. Ventiliacija
17. Serijos numeris
18. Apsauga nuo temperatūros
19. GND išvestis: įžeminimas (žalia)







