



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA – LT

IN 2721 chronometras „inSPORTline SW Profi Dual Chrono“



TURINYS

ĮVADAS	3
LAIKAS	4
CHRONOGRAFAS.....	4
DVEJOPAS CHRONOGRAFAS	5
CHRONOGRAFO DUOMENYS	5
LAIKMATIS.....	5
INTERVALAS	6
SIGNALAS	6
ŽINGSNIAMATIS	7
REZULTATAS.....	7
PRIEŽIŪRA	7
GARANTIJOS NUOSTATOS IR SĄLYGOS.....	8


ĮVADAS

Dėkojame, kad įsigijote šį naująjį laikmatį, kuris jums gali būti naudingas įvairiose situacijose. Prieš pirmą kartą naudodami, atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir laikykitės visų perspėjimų bei atsargumo priemonių.

„TIME“ (LAIKAS)	Rodo laiką (mėnesį, datą, savaitės dieną)
„CHRONOGRAPH“ (CHRONOGRAFAS)	Matuoja praėjusį laiką ir leidžia peržiūrėti padalintą arba distancijos laiką.
„CHRONO DUAL“ (DVEJOPAS CHRONOGRAFAS)	Išmatuoja praėjusį laiką vienu metu su 2 chronografais šalia.
„CHRONO DATA“ (CHRONOGRAFO DUOMENYS)	Naršykite kiekvieną bėgimą ir distanciją matydami bendrą, geriausią ir vidutinį laiką.
„TIMER“ (CHRONOMETRAS)	Patogiai skaičiuokite laiką atgal (ir į priekį).
„INTERVAL“ (INTERVALAS)	Išmatuoja laiką intervalais su nustatomomis kilpomis ir poilsio laiku.
„ALARM“ (SIGNALAS)	Kasdienis nustatomas signalas. Patogus ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS vienu spustelėjimu.
„PACER“ (ŽINGSNIAMATIS)	Nustatomas intervalas nuo 10 iki 240.
„TALLY“ (REZULTATAS)	Lengvas rezultato apskaičiavimas.


	S1 +Slinkti režimais +Patvirtinti +Paleisti / sustabdyti 1 chronografą
	S2 +Sumažinti skaitmenis +Padalinti +Išvalyti duomenis +Naršytis bėgimus +Paleisti / sustabdyti 2 chronografą +Įvesti nustatymus
	S3 +Padidinti skaitmenis +Paleisti / pristabdyti / baigti +Įrašyti chronografo duomenis +Naršyti duomenis +Signalų įjungimas / išjungimas +Žingsniamačio įjungimas / išjungimas +Perjungti 1 laiką ir 2 laiką
	S4 +Lemputė

LAIKAS



- Nuspauskite S3 1 laikui ir 2 laikui perjungti.
- Norėdami nustatyti LAIKĄ: nuspauskite S1 slinkti iki laiko režimo, jei dar nesate ties juo.
- Nuspauskite ir 2 sekundes palaikykite nuspaudę S2, kad įjungtumėte nustatymus. 1 laikas (T1) pradeda mirksėti. Perjunkite S3 mygtuką, kad pasirinktumėte 1 arba 2 laiką. Nuspauskite P1, kad patvirtintumėte, ir pereikite prie valandų.
- Nuspauskite S3 skaitmenims padidinti ir S2 skaitmenims sumažinti. Norėdami slinkti greitai, laikykite mygtuką nuspaustą. Norėdami patvirtinti, nuspauskite S1. Toks pat laiko nustatymo būdas taikomas minutėms, sekundėms, metams, mėnesiui ir dienai (nuspauskite S2 arba S3 sekundėms atstatyti). Norėdami patvirtinti, nuspauskite S1.
- Nuspauskite S3 garsiniam signalui įjungti / išjungti arba 12 / 24 valandų formatui perjungti. Jei pasirinktas 24 valandų formatas, nebus AM / PM simbolio. Norėdami patvirtinti, nuspauskite S1.


CHRONOGRAFAS



Jis išmatuoja ir įrašo distancijų laikus ir padalintus laikus iki 100 distancijų su greičiausios distancijos signalu.


- Nuspauskite S3. Disatancijos / padalintas laiko rodinys prasideda nuo 1/100 sek., tuomet seka sekundės, po to minutės. Jei bėgant susikaupęs laikas pereina iki valandų, praėjusios valandos rodomos virš pirminio rodinio ir pakeičia 1/100 sek. antriniame rodinyje.
- Viršutinė skaitmenų eilė nurodo distancijos laiką, o apatinė skaitmenų eilė nurodo padalintą laiką. Esamas distancijos numeris mirksi viršutinėje eilėje.
- Kiekvieną kartą baigę vieną distanciją, nuspauskite S2 distancijos laikui įrašyti. Esama įrašyta distancija mirksi 2 sekundes. Bet kokiai greičiausiai distancijai viršutinėje eilėje 2 sekundes mirksi FASTEST (Greičiausia).
- Baigus mirksėti, viršutinė skaitmenų eilė grįžta į kitos distancijos praėjusio laiko rodinį. Apatinė skaitmenų eilė toliau nurodo padalintą laiką be perstojo.
- Nuspauskite S3 laikrodžiui pristabdyti / sustabdyti. Pakaitomis mirksti paraginimas PAUSE (Pristabdyti). Galite nuspausti S2 chronometro veikimui tęsti arba S3 chronometro veikimui baigti.
- Jei norite įrašyti chronografo duomenis, laikykite S3 nuspaudę 2 sekundes, pasirodys paraginimas STORE DATA (Įrašyti duomenis). Įrašius duomenis, įjungiamas kitas bėgimas (tik tuomet, kai sesija pasibaigia).
- Jei norite išvalyti duomenis, laikykite S2 nuspaudę 2 sekundes, kad išvalytumėte chronografo duomenis. Jums laikant nuspaustą mygtuką, rodomas paraginimas CLEAR DATA (Išvalyti duomenis), tuomet grįžtama prie RUN-01 (Bėgimas-01).
- Atkreipkite dėmesį, kad bus ištrinti VISI chronografo duomenys, o ekranas grįš prie RUN-01 (Bėgimas-01).

DVEJOPAS CHRONOGRAFAS




- Jis išmatuoja ir vienu metu įrašo 2 distancijų laikus, rodomus vienas šalia kito.
- Nuspauskite S3 abiem laikams paleisti. 1 ir 2 chronografai veiks tuo pačiu metu.
- Nuspauskite S1 norėdami sustabdyti / paleisti 1 chronografą. Nuspauskite S2 norėdami sustabdyti / paleisti 2 chronografą.
- Nuspauskite S3 abiem sesijoms baigti.
- Nuspauskite ir palaikykite S3 duomenims įrašyti. Nuspauskite S2 esamai sesijai išvalyti.
- Sesijai užbaigti, duomenims įrašyti arba duomenims išvalyti ir slinkti prie kito režimo. Reikia pristabdyti tiek 1 chronografą, tiek 2 chronografą.

CHRONOGRAFO DUOMENYS



- Atkurkite distancijos laiką ir padalintus laikus kiekvienam individualiam bėgimui, distancijos laikui, bendram laikui, greičiausiai distancijai ir vidutiniam laikui.
- Norėdami atkurti chronografo duomenis, nuspauskite S2 norėdami naršyti bėgimus, kuriuos norite atkurti. Nuspauskite S3 bėgimo sesijos duomenims naršyti.
- Nuspauskite S3 norėdami naršyti duomenis distanciją po distancijos. Seka bus nuo individualaus distancijos laiko, bendro praėjusio laiko, geriausio distancijos laiko ir vidutinio distancijos laiko.
- Nuspauskite ir palaikykite S2 esamo rodomo bėgimo duomenims išvalyti.


CHRONOMETRAS



- Nuspauskite ir 2 sekundes palaikykite nuspaudę S2, kad įjungtumėte nustatymo režimą. 1 sekundę bus rodomas paraginimas HOLD/ADJUST (Laikyti / nustatyti). Valandos skaitmuo pradės mirksėti.
- Nuspauskite S3 skaitmeniui padidinti ir S2 skaitmeniui sumažinti. Norėdami slinkti greitai, laikykite mygtuką nuspaustą. Nuspauskite S1 patvirtinti ir pereikite prie minučių nustatymo, tuomet prie sekundžių.


- Kai nustatymas yra baigtas, nuspauskite S3 atgaliniam laiko skaičiavimui pradėti. Naudokite S3 atgaliniam laiko skaičiavimui pristabdyti ir tęsti.
- Nuspauskite S2 atgaliniam laiko skaičiavimui atstatyti.
- Kai atgalinis laiko skaičiavimas pasiekia nulį, chronometras pradeda skaičiavimą nustatydamas, kiek laiko praėjo nuo atgalinio laiko skaičiavimo pabaigos. Nuspauskite S3 pristabdyti ir S2 atstatyti.
- Prieš pasibaigiant atgaliniam laiko skaičiavimui, 5 sekundes duodamas signalas.

INTERVALAS




- Valdykite savo sesijas intervalais naudodami asmeniniams poreikiams pritaikytas kilpas ir poilsio laiką.
- Nuspauskite ir 2 sekundes palaikykite nuspaudę S2, kad įjungtumėte nustatymo režimą. 1 sekundę bus rodomas paraginimas HOLD/ADJUST (Laikyti / nustatyti). Valandos skaitmuo pradės mirksėti.
- Nuspauskite S3 skaitmeniui padidinti ir S2 skaitmeniui sumažinti. Norėdami slinkti greitai, laikykite mygtuką nuspaustą. Nuspauskite S1 patvirtinti ir pereikite prie minučių nustatymo, kilpų ir poilsio laiko nustatymo.
- Kai nustatymas yra baigtas, nuspauskite S3 intervalo laikui paleisti.
- Kai laikas pasiekiamas, poilsio laikas pradeda atgalinį laiko skaičiavimą. Jei poilsio laikas baigiasi, prasideda kitas ciklas.
- Nuspauskite S3 bet kokiam laikui pristabdyti bet koku metu. Kai pristabdyta, nuspauskite S2 atstatyti, jei reikia.

SIGNALAS




- Nuspausdami S3, galite ĮJUNGTI / IŠJUNGTI. Jei signalo funkcija yra ĮJUNGTA, signalo funkcija yra rodoma.
- Nuspauskite ir 2 sekundes palaikykite nuspaudę S2, kad įjungtumėte nustatymo režimą. 1 sekundę bus rodomas paraginimas HOLD/ADJUST (Laikyti / nustatyti). Valandos skaitmuo pradeda mirksėti.
- Nuspauskite S3 skaitmeniui padidinti ir S2 skaitmeniui sumažinti. Norėdami slinkti greitai, laikykite mygtuką nuspaustą. Nuspauskite S1, kad patvirtintumėte, ir pereikite prie minučių nustatymo.
- Kai visi nustatymai baigti, nuspauskite S1 nustatymo režimui išjungti. SIGNALAS automatiškai įjungiamas baigus nustatymą.
- Signalas skamba 30 sekundžių, kai signalo funkcija ĮJUNGIAMA. Nuspauskite bet kurį mygtuką signalo garsui sustabdyti.

ŽINGSNIAMATIS



- Nuspauskite mygtuką S3 ĮJUNGTI / IŠJUNGTI.
- Nuspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę S2, kad pasirinktumėte greičio dažnį. 10–20–30–40–60–70–80–100–120–180–240
- Nuspauskite S3 slinkti į priekį arba S2 slinkti atgal. Norėdami patvirtinti ir išjungti, nuspauskite S1.

REZULTATAS



- Skaičiuokite bet ką naudodami funkciją TALLY (Rezultatas).
- Nuspauskite S2 arba S3 skaičiavimui atlikti.
- Kartu nuspauskite S2 ir S3 jam atstatyti.

PRIEŽIŪRA

- Niekuomet nebandykite jo išmontuoti arba atlikti jo techninės priežiūros.
- Saugokite jį nuo ekstremalių temperatūrų, smūgių ir tiesioginės saulės šviesos.
- Šį gaminį galima valyti šiek tiek sudrėkinta šluoste. Sunkiai pašalinamiems nešvarumams pašalinti galite naudoti švelnaus poveikio muilo.
- Saugokite nuo chemikalų, pavyzdžiui, benzino, tirpiklių, acetono, alkoholio, vabzdžių repelentų ir pan.
- Laikykite tik sausoje ir švarioje vietoje.
- Saugokite nuo plaukų ar odos priežiūros skysčių ir panašių medžiagų. Jos gali pažeisti plastikinius komponentus. Įvykus tokiam sąlyčiui, gaminį reikia nedelsiant nušluostyti sausa ir švelnia šluoste.

